

NL : Montagehandleiding voor TomTom Rider2, Pro en Urban GPS systemen.  
GB : Mounting manuel for TomTom Rider2, Pro and Urban GPS systems.  
D : Montageanleitung für TomTom Rider2, Pro und Urban GPS-systeme.

NL : Benodigdheden : Montagesteun en **groen** gemarkeerd zakje met montagemateriaal.  
GB : Requird parts : Mount and **green** marked bag containing fixing material.  
D : Benötigte Teile : Halter und **grün** markierter Beutel mit Befestigungsmaterial.



GBR 1

### STAP/STEP/SCHRITT 1



NL : Monteer de bouten volgens bovenstaande afbeelding.  
GB : Fit the bolts according to the drawing above.  
D : Vormontage der Schrauben anhand der oben gezeigten Abbildung.

### STAP/STEP/SCHRITT 2



NL : **Rider2 / Pro / Urban** Draai de bouten vast.  
GB : **Rider2 / Pro / Urban** Tighten the bolts.  
D : **Rider2 / Pro / Urban** Schraube anziehen.

### STAP/STEP/SCHRITT 3



NL : Verwijder de boutjes van het kapje en monteer de GPS steun.  
GB : Remove the bolts from the hood and mount the GPS support.  
D : Entfernen die Schrauben und montier die GPS Halter.

### STAP/STEP/SCHRITT 4



NL : Draai de bouten aan met max. 8Nm.  
GB : Tighten the bolts max. 8Nm.  
D : Schrauben mit max .8Nm anziehen.