

NL : Montagehandleiding voor TomTom Rider 5, 2, Pro en Urban GPS systemen.  
 GB : Mounting manuel for TomTom Rider 5, 2, Pro and Urban GPS systems.  
 D : Anbauanleitung für TomTom Rider 5, 2, Pro und Urban GPS-systeme.

NL : Benodigdheden : Montagesteun en **groen** gemarkeerd zakje met montagemateriaal.  
 GB : Requird parts : Mount and **green** marked bag containing fixing material.  
 D : Benötigte Teile : Halter und **grün** markierter Beutel mit Befestigungsmaterial.



FJR13

STAP/STEP/SCHRITT 1

Nr 1



Nr 2



NL : Kies de gewenste positie, max. 5Nm  
 GB : Select the desired position, max. 5Nm  
 D : Wählen Sie die gewünschte Position, max. 5Nm

STAP/STEP/SCHRITT 2



NL : Kies de gewenste positie, max. 5Nm  
 GB : Select the desired position, max. 5Nm  
 D : Wählen Sie die gewünschte Position, max. 5Nm

STAP/STEP/SCHRITT 3



STAP/STEP/SCHRITT 4



STAP/STEP/SCHRITT 5



NL : Monteer de bouten volgens de afbeelding.  
 GB : Fit the bolts according to the drawing.  
 D : Montieren Sie die Schrauben anhand der gezeigten Abbildung.

NL : Draai de bouten vast .  
 GB : Tighten the bolts.  
 D : Schraube anziehen.

NL : Verwijder de kroonplaatmoer en plaats de GPS-moer. ( 110 Nm )  
 GB : Remove the steering stem nut and Place the GPS-nut. ( 110 Nm )  
 D : Entfernen die Lenkkopfrohrs Mutter und stell die GPS-Mutter hin. ( 110 Nm )

STAP/STEP/SCHRITT 6



NL : Richt de steun uit en draai de M5 bout aan. (max. 5Nm)  
 GB : Straighten the mount and tighten the M5 bolt. (max. 5Nm)  
 D : Halter gerade ausrichten und die Schrauben M5 mit max .5Nm anziehen.

STAP/STEP/SCHRITT 7



NL : Stel de hellingshoek in en draai de bout aan. (max. 10Nm)  
 GB : Adjust the viewing-angle and tighten the bolt. (max. 10Nm)  
 D : Gewünschten Blickwinkel einstellen und die Schraube mit max. 10Nm anziehen.