

NL : Montagehandleiding voor TomTom Rider 5, 2, Pro en Urban GPS systemen.
 GB : Mounting manuel for TomTom Rider 5, 2, Pro and Urban GPS systems.
 D : Montageanleitung für TomTom Rider 5, 2, Pro und Urban GPS-systeme.

NL : Benodigdheden : Montagesteun en **groen** gemarkeerd zakje met montagemateriaal.
 GB : Required parts : Mount and **green** marked bag containing fixing material.
 D : Benötigte Teile : Halter und **grün** markierter Beutel mit Befestigungsmaterial.

STAP/STEP/SCHRITT 1

Nr 1 Nr 2



NL : Kies de gewenste positie, max. 5Nm
 GB : Select the desired position, max. 5Nm
 D : Wählen Sie die gewünschte Position, max. 5Nm

STAP/STEP/SCHRITT 2



NL : Kies de gewenste positie, max. 5Nm
 GB : Select the desired position, max. 5Nm
 D : Wählen Sie die gewünschte Position, max. 5Nm



GT10

STAP/STEP/SCHRITT 3



NL : Monteer de bouten volgens de afbeelding.
 GB : Fit the bolts according to the drawing.
 D : Montieren Sie die Schrauben anhand der gezeigten Abbildung.

STAP/STEP/SCHRITT 4



NL : Draai de bouten vast .
 GB : Tighten the bolts.
 D : Schraube anziehen.

STAP/STEP/SCHRITT 5



NL : Verwijder het BMW embleem.
 GB : Remove the BMW logo.
 D : Entfernen Sie das BMW-Logo.

STAP/STEP/SCHRITT 6



NL : Schroef de steun in het gat van de balhoofdpen.
 GB : Tighten the mount into the hole of the steering stem.
 D : Schraube die Halter auf das Lenkkopfrohr.

STAP/STEP/SCHRITT 7



NL : Richt de steun uit en draai de bout aan (max. 10Nm)
 GB : Straighten the mount and tighten the bolt (max. 10Nm)
 D : Halter gerade ausrichten und die Schrauben mit max. 10Nm anziehen

STAP/STEP/SCHRITT 8



NL : Stel de hellingshoek in en draai de bout aan. (max. 10Nm)
 GB : Adjust the viewing-angle and tighten the bolt. (max. 10Nm)
 D : Gewünschten Blickwinkel einstellen und die Schraube mit max. 10Nm anziehen.