

NL : Montagehandleiding voor TomTom Rider2, Pro, Urban GPS systemen.  
GB : Mounting manuel for TomTom Rider2, Pro, Urban GPS systems.  
D : Montageanleitung für TomTom Rider2, Pro und Urban GPS-systeme.

NL : Benodigdheden: Montagesteun en **groen** gemarkeerd zakje met montagemateriaal.  
GB : Requird parts: Mount and **green** marked bag containing fixing material.  
D : Benötigte Teile: Halter und **grün** markierter Beutel mit Befestigungsmaterial.

### STAP/STEP/SCHRITT 1



GTB....



NL : Monteer de bouten volgens bovenstaande afbeelding.  
GB : Fit the bolts according to the drawing above.  
D : Vormontage der Schrauben anhand der oben gezeigten Abbildung.

### STAP/STEP/SCHRITT 2



NL : **Rider2, Pro en Urban** Draai de bouten vast .  
GB : **Rider2, Pro and Urban** Tighten the bolts.  
D : **Rider2, Pro und Urban** Schraube anziehen.

### STAP/STEP/SCHRITT 3



NL : Schuif de steun in het gat van de balhoofdpen  
GB : Insert the mount into the hole of the steering stem  
D : Halter in die Bohrung des lenkkopfrohrs einführen

### STAP/STEP/SCHRITT 4



NL : Richt de steun uit en draai de bout aan. (max. 10Nm)  
GB : Straighten the mount and tighten the bolt. (max. 10Nm)  
D : Halter gerade ausrichten und die Schrauben mit max .10Nm anziehen.

### STAP/STEP/SCHRITT 5



NL : Stel de hellingshoek in en draai de bout aan. (max. 10Nm)  
GB : Adjust the viewing-angle and tighten the bolt. (max. 10Nm)  
D : Gewünschten Blickwinkel einstellen und die Schraube mit max. 10Nm anziehen.