

NL : Montagehandleiding voor TomTom Rider2, Pro en Urban GPS systemen.  
 GB : Mounting manual for TomTom Rider2, Pro and Urban GPS systems.  
 D : Montageanleitung für TomTom Rider2, Pro und Urban GPS-Systeme.

NL : Benodigdheden : Montagesteun en **groen** gemarkeerd zakje met montagemateriaal.  
 GB : Required parts : Mount and **green** marked bag containing fixing material.  
 D : Benötigte Teile : Halter und **grün** markierter Beutel mit Befestigungsmaterial.

STAP/STEP/SCHRITT 1



R12GS-A



NL : Monteer de bouten volgens bovenstaande afbeelding.  
 GB : Fit the bolts according to the drawing above.  
 D : Vormontage der Schrauben anhand der oben gezeigten Abbildung.

STAP/STEP/SCHRITT 2



NL : **Rider2 / Pro / Urban** Draai de bouten vast.  
 GB : **Rider2 / Pro / Urban** Tighten the bolts.  
 D : **Rider2 / Pro / Urban** Schraube anziehen.

STAP/STEP/SCHRITT 3



NL : Begin zoals op de afbeelding met de montage van de steun.  
 GB : Start with the mounting as shown.  
 D : Beginnen Sie mit der Montage, wie gezeigt.

STAP/STEP/SCHRITT 4



NL : Monteer de steun en draai de bouten aan. (max. 5Nm)  
 GB : Assemble the support and tighten the bolts. (max. 5Nm)  
 D : Montieren Sie die Unterstützung und die Schraube mit max.5Nm anziehen.

STAP/STEP/SCHRITT 5



NL : Stel de hellingshoek in en draai de bout aan. (max. 10Nm)  
 GB : Adjust the viewing-angle and tighten the bolt. (max. 10Nm)  
 D : Gewünschten Blickwinkel einstellen und die Schraube mit max. 10Nm anziehen.