

NL : Montagehandleiding voor TomTom Rider 400, 5, 2, Pro en Urban GPS systemen  
 GB : Mounting manual for TomTom Rider 400, 5, 2, pro and Urban GPS systems.  
 D : Montageanleitung für TomTom Rider 400, 5, 2, Pro und Urban GPS-systeme.

NL : Benodigdheden : Montagesteun en **groen** gemarkeerd zakje met montagemateriaal.  
 GB : Required parts : Mount and **green** marked bag containing fixing material.  
 D : Benötigte Teile : Halter und **grün** markierter Beutel mit Befestigungsmaterial.

STAP/STEP/SCHRITT 1



Z-1

Nr 1



Nr 2



NL : Kies de gewenste positie.  
 GB : Select the desired position.  
 D : Wählen Sie die gewünschte Position.

STAP/STEP/SCHRITT 2



NL : Monteer de bouten volgens links staande afbeelding.  
 GB : Fit the bolts according to the drawing to the left.  
 D : Montieren Sie die Schrauben anhand der linken gezeigten Abbildung.

STAP/STEP/SCHRITT 3



NL : Draai de bouten vast.  
 GB : Tighten the bolts.  
 D : Ziehen Sie die Schrauben.

STAP/STEP/SCHRITT 4



NL : Monteer het draai deel aan de montageplaat. Max 4Nm  
 GB : Install the turn part to the mounting plate. Max 4Nm.  
 D : Installier des Drehteil an der Montageplatte. Max 4Nm

STAP/STEP/SCHRITT 5



NL : Verwijder de bovenste bout.  
 GB : Remove the upper bolt.  
 D : Entfernen Sie die obere Bolz.

STAP/STEP/SCHRITT 6



NL : Monteer de steun volgens afbeelding.  
 GB : Mount the bracket as illustrated.  
 D : Montieren Sie die Halterung wie abgebildet.

STAP/STEP/SCHRITT 7



NL : Verwijder de onderste bout.  
 GB : Remove the lower bolt.  
 D : Entfernen Sie die untere Bolz.

STAP/STEP/SCHRITT 8



NL : Draai de bouten vast (max 8Nm).  
 GB : Tighten the bolts (max 8 Nm).  
 D : Ziehen Sie die Schrauben (max 8 Nm).

STAP/STEP/SCHRITT 9



NL : Monteer het draaideel volgens afbeelding.  
 GB : Assemble the rotating part according image.  
 D : Montieren Sie den rotierenden Teil nach Bild.

STAP/STEP/SCHRITT 10



NL : Stel de hellingshoek in en draai de bout aan. (max. 10Nm)  
 GB : Adjust the viewing-angle and tighten the bolt. (max. 10Nm)  
 D : Gewünschten Blickwinkel einstellen und die Schraube mit max. 10Nm anziehen.



STAP/STEP/SCHRITT 11

NL : Richt de steun en draai de bouten aan. (max. 8Nm)  
 GB : Straighten the mount and tighten the bolts. (max. 8Nm)  
 D : Halter gerade ausrichten und die Schrauben mit max. 8Nm anziehen.